ARTRY カメラ/コンバータ対応 動画レコーディングソフトウェア AR-REC ver.1200 マニュアル



この度は動画レコーディングソフトウェア「AR-REC」をお買い上げ頂き ありがとうございました。

本書では動画レコーディングソフトウェア「AR-REC」についての説明を行ないます。 ハードウェア等の説明は別紙または弊社営業担当にご確認ください。

本書は株式会社アートレイが日本国内で販売する目的で作成した 「AR-REC」の取扱い説明書です。 本書内容の全部または一部を無断転載することは法律で 禁じられております。ご注意ください。

本書内で使用しておりますプログラム名、システム名、CPU名等は 各メーカーの(登録)商標です。

Copyright(c)2012 株式会社アートレイ

レコーディングソフトウェア使用方法

付属のCDをPCのCD-ROMドライブに入れ、以下のインストールを行います。

●デバイスドライバー
 ●USBキー
 ●動画レコーディングソフトウェア

①カメラをPCのUSB2.0ポートへ接続します。
 PCのUSB2.0ポートはPCIタイプの外付け品でなく必ず内蔵型を
 使用してください。(Intel等)
 CPU速度は1.7GHz以上、WindowsXP/VISTA/7をお使いください。

 ②デバイスドライバーのインストール ドライバーの場所はCD内「Drivers」フォルダを指定ください(XP/Vista)。
 (インストール方法は次ページ参照)インストール済の場合は④に進んで下さい。

- ③インストール終了後
 - スタート \rightarrow コントロールパネル \rightarrow システム \rightarrow ハードウェア \rightarrow デバイスマネージャー \rightarrow USBコントローラ にご使用の機種のドライバーがあることをご確認ください。



④USBキーのインストールを行います。 (インストール方法は6ページ参照)

⑤動画レコーディングソフトウェアのインストール 「AR-REC-CD-V****」フォルダ内の「SETUP.exe」を実行し、 ソフトウェアをインストールしてください。 (インストール方法は6ページ参照)

⑥USBキーをUSBポートに挿し、動画レコーディングソフトウェア「AR-REC. exe」を クリックして起動します。

USB2. 0カメラドライバー インストール方法

付属のCD-ROMをパソコンに挿入します。USB3.0カメラでは自動インストールのため不要です。



カメラをUSB2.0に接続すると次の画面が表示されます。(XP/Vista)







⑤XPのみもう一度インストールを繰り返します。 再び上の画面が表示されますので「一覧または 特定の場所からインストールする」を選択し 「次へ」を左クリックして下さい。

e ***	ARTOAM \$57KY.			
1891	8-96	製造作	(18件)	_
AT & ARTO	5AH+ **** 국제	Arter Or. Do	CRAESSAUCE INFORMATION BE	 avat
<u>.</u>		1454255		_1 21

⑥「次へ」をクリックしてください。



- ⑦上の画面が出ますので、
 - 「drivers」→「ご使用の機種」→「Windows XP」 フォルダを「参照」から指定します。
 - 指定した後、 「OK」をクリックします。





⑧「完了」をクリックしてください。 これでデバイスドライバーのインストールは終了です。



・Windows 7でのインストール

①付属のCD-ROMを挿入し、カメラを接続します。

- 白~16 ほかのデバイス
- 🕂 🔚 不明なデバイス
- 🖻 🖺 マウスとそのほかのポインティング デバイス
- 🗄 🜉 EIQ-
- ☆~ 蔓 ユニバーサル シリアル バス コントローラー

③以下の画面になりましたら、「ドライバーの更新」を クリックします。 以降の流れは3ページの②からを ご参照ください。

-	selection i	
PR-	THEFT.	
100		
	-F(1) 1/100	C. WHEFTER
		2.94.2
	-88	0
-	and the second	
120	COMPACTION &	1 NOT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
1.02		
1.00	Tank and the second second	The address of the second
1.1.44	And Independently in the	ARRING PALL ARR PROVIDED
1.9%		in the second se
1.2		
		TALL PROPERTY 1
-		Concerning Stations
		10 Percent

USBキー インストール



⑤″次へ″をクリックします

10"完了"をクリックして終了です

 動画レコーディングソフトウェアをインストール後(次ページ参照)、USBキーをUSBポートに 挿した状態でソフトウェアを起動してください。
 *USBキーをUSBポートに挿さないとソフトウェアを使用できません

レコーディングソフトウェア インストール方法

付属のCD-ROM内のフォルダを表示します。





 ⑤インストール先のディレクトリを選択して下さい。 デフォルトのインストール先は C:¥Program Files¥artray¥AR-REC-CD-V**** となります。

レストール元フォルダの変更	
インストール先フォルダを参照してください。	
探支境所()。)	
ARTCAM REC-CD-V	· 🗈 🖝
7#% ⁶ %(E):	
フォルが名(E): GMPHogram FilesWattrayWARTCAM- ***** - REC+CD-V******	

⑥インストール先を変更したい場合は変更ボタン をクリックして下さい。図のようなウィンドウ が表示されますので任意のディレクトリを選択 してください。



⑦現在の内容を表示します。誤りがなければ 「次へ」をクリックしてください。。



⑧以上でインストールを終了します。 すぐにソフトをご利用になりたい方 はチェックボックスにチェックを入れて から[終了]をクリックしてください。

画面説明



「AR-REC. exe」を起動すると

以下の画面が表示されます。

メニューや操作ボタンなどの表示が灰色のものは 機能が使えない状態になっています。 1.ファイルに関するメニューです。



 画面の表示に関するメニューです。
 「オプション」により動画録画時の 設定を変更できます。

-シ「設定変更万法」	参照)
ArtGam Recorder	
表示(1) 再生(1) ヘルブ(1)	
フルスクリーン(L) Alt+Enter	
- 拡大缩小	25% Alt+0
常に手前に表示(W) Ctv1+T オブション(0)	50% Alt+1 100% Alt+2 200% Alt+3
	- ジー設定変更方法」 ArtCam Recorder 表示の 両生の ヘルフ他 フルスターン() Alt+Enter 拡大版小 常に手前に表示() Ctrl+T オブション(0)

3. 動画の再生に関するメニューです。 動画読み込み時のみ使用できます。

Recorder		_ 🗆 ×
再生(P)	ヘルプ(円)	
再生/-	時停止(12)	Space
停止(S))	Period
コマ戻し	(L)	Left
コマ送り	(<u>R</u>)	Right
前に戻る	5(B)	Page Up
次に進む	3(F)	Page Down

- 4. バージョンを表示します。
- 5. 録画モードへ移動します。
- 6. メニュー「<mark>3</mark>」にあるものと同様の、 操作ボタンです。

LI ■ ● | III II >> >>
 左より順に「再生」「一時停止/一時停止解除」

「停止」「録画」「前に戻る」「コマ戻し」 「コマ送り」「次に進む」。

たより順に、
 「動画ファイルの画像サイズ」
 「録画時のフレーム率」
 (動画再生時は「フレーム番号」)
 「PCの空きメモリ(「長時間録画モード」の場合、
 空きHDD容量が表示されます)」「保存フレーム数」
 「予測録画時間」を表示します。
 「予測録画時間」は録画モード時に自動算出
 されます。

8. アプリケーションの状態を表示します。





 ①メニューから「ファイル」→「カメラを開く」もしくは下記のボタンを選択すると 録画モードになります。

Artray A	rtCam Re	corder	
7711(E)	表示(⊻)	再生(P)	^
ファイルを開 カメラを開い 経画を開か 閉じる(2)	米 ② (② 台する(B)	Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+R Ctrl+C	
保存先を持	指定する(6)	Gtrl+S	
終了(Q)		Alt+X	





※注意

画像は一旦メモリへ保存された後、 HDDヘコピーされます。 動画の録画中、及び保存中に他の操作を しないようにしてください。 フレーム落ちの原因となります。



録画完了後、ビデオの圧縮方法を確認してきますので各コーデックか、非圧縮の場合は 「全フレーム未圧縮」を選択下さい。選択後 MediaPlayer media file(AVI)にて、 指定された名前又は日付名で保存されます。 保存先のフォルダおよび名前は、「表示」→「オプション」→「ファイル設定」にて 変更できます。

録画モードになっている場合は「ファイル」→「閉じる」もしくは 操作ボタンの「停止」を選択します。 録画モードを終了した後に「再生」を選択することで、直前に録画した動画の再生を行います。



- 再生を開始します。

 (ショートカット:キーボードのスペース)

 再生を停止します。

 (ショートカット:キーボードのピリオド)

 1コマづつ戻します。
- (ショートカット:キーボードの左「←」)
 4.1コマづつ送ります。
 (ショートカット:キーボードの右「→」)

別の動画ファイルを再生する場合は、メニューの「ファイル」→「ファイルを開く」を 選択し、ファイルを指定します。



開くファイルを指定します。

設定変更方法

- メニューから「表示」→「オプション」を選択し、オプションウィンドウを表示します。
 左のツリー表示をクリックしてそれぞれの設定画面を表示します。
- カメラ設定



のK キャンセル 翌用(A)



- 1. オートアイリスの設定を選択します。
 - オートアイリス無効 オートアイリス機能を無効にします。
 - オートアイリス有効(ゲイン) シャッタースピードが固定され、グローバルゲインが 変化します。
 - オートアイリス有効(シャッタースピード) グローバルゲインが固定され、 シャッタースピードが変化します。





2. 保存時のファイル名を指定します。 確認ボタンを押し、実際に保存されるファイル名を確認できます。

ファイル名のつけ方 任意のファイル名、もしくは年月日などでファイル名をつけることができます。

?y2?m?d?h?c 794 792 70

年日

年	?y4(4桁) ?y2(2桁)	時 ?h	曜日 ?w
月	?m	分 ?c	
日	?d	秒 ?s	

デフォルトでは「?y2?m?d?h?c」に指定されています。 この場合、2003年8月1日15時20分に保存したファイル名は 月 時間 hh 秒 rs 「0308011520」となります。

また、ファイル名に「¥」を使用できます。 例えば日付でフォルダを作成して、その中に時間でファイルを作るとすれば、 「?y4?m?d¥?h?c?s」などと指定します。

保存の前にファイル名の確認をお勧めします。



- 3. チェックをし、ボックスに数字を入力することで
- ファイル名の後ろに任意の桁数の連番をつけることができます。
- 4. チェックをすることで、動画をフレーム単位の画像(.bmp, .jpg)として保存するようにします。 保存先フォルダの中に画像用のフォルダを作成して、その中に画像を保存することもできます。
- 5. チェックをすることで動画(.avi)を保存するようにします。

19世紀 イタージ設定 アナロジ設定 オートアイリス設定 (1)設定	フォーマット設定 1	
ALX T	2 ##7+-7+18% * 8497(8748) 0 *	3###7%### F 37-58##78 F 9(635/78#785

動画の圧縮方法を変更します。
 変更を押すと以下のウィンドウが表示されます。

圧縮方法をプルダウン
 メニューより選択し、設定を
 変更します。
 通常は「全フレーム未圧縮」を
 使用下さい。

- 画像の保存形式の設定をします。 チェックしますと、AVIファイル名と同じ名称の フォルダーを作り、各フレームをBPM又はJPEGで 保存します。
- スケール(目盛り付カーソル)とタイムスタンプを 表示します。

- イメージ設定 - アナログ設定	1.0	EN DO AE			
セートアイリス取得 ファイル設定 フォーマット研究 中華ロッジ		「新聞の際はアクリーンののクライオン 「新聞の際はサイズ工業をしないてお問 「新聞の際はサイズ工業をしないでお問 「新聞の際はサイズス」を引き取られいです	サィキ上げる 前サン(開設) A 〒サン(開設)	700800 7200800 8220888 0800280 88087	
	2	0.00000000000	_		
		α υ Γ70-1 Γ 0	WCBUEAS	with the	
	P	14歳の(単粋をディスク上にする)(高時間) (フレームレードは下がりますが、高時間)	(4番モード) 1番が可能になり	m	

经面现中

- 録画モードの設定をします。
 それぞれの項目にチェックをすることで選択されます。
 上から1、2のチェックをお勧めします。
- 2. 録画時間に関する設定をします。 プルダウンメニューより
 「録画時間を設定する」
 「録画間隔を設定する」
 「自動的に録画時間を設定する」
 を選択します。

録画時間もしくは録画間隔を設定する場合は 下のボックスに秒数を入力します。 (「フレーム数で設定する」をチェックすると フレーム数にて設定ができます。)

「自動的に録画時間を設定する」の場合は 録画時間はPCの速度に依存します。

